



- 1** Zur Montage des WC Zylinder benötigen Sie ein Glasürschloss mit PZ Lochung. Entfernen Sie zunächst die Abdeckkappen des Schlosses.



- 2** Montieren Sie den PZ-Vierkanteinsatz in der PZ Lochung des Schlosses wie abgebildet. Verwenden Sie zur Befestigung die Gewindeschraube M5 x 35 mm die dem PZ Schloss beiliegt.



- 3** Nun können die Abdeckkappen wieder montiert werden. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die passenden Kunststoff-Einschraubhülsen passen zu Ihren Drückerpaare verwenden. (16 oder 18 mm)



- 4** Setzen Sie jetzt die Schauscheibe mit dem Stiftteil in das Schloss ein. Der Stift muss dazu nach rechts gedreht werden und die Anzeige sollte dann auf grün stehen.



- 5** Auf der Gegenseite kann nun die Abdeckrosette mit dem Knaufzylinder aufgesetzt werden.



- 6** Sichern Sie den Knaufzylinder anhand der Madenschraube an dem Stift. Dabei sollten Sie beiden Seiten etwas zusammendrücken um einen optimalen Sitz des Zylinders zu gewährleisten



- 7** In der jetzigen Position sollte der Zylinder grün zeigen und das Schloss ist unverschlossen.



- 8** Durch eine 90° Drehung wird der Riegel 20 mm ausgeschossen und die Anzeige springt auf rot (besetzt). Achten Sie darauf, dass im Schließblech genügend Platz für die ausgeschlossene Falle zur Verfügung steht.



Im verschlossenen Zustand ist der Drücker ausgekoppelt und es kann somit die Türe nicht geöffnet werden. Von außen ist jedoch eine Notöffnung per Schlitzschraubendreher oder Münze jederzeit möglich. Beim entriegeln der Türe darf der Drücker während der Zylinderdrehung nicht gleichzeitig herunter gedrückt werden, da er sich sonst nicht einkoppeln kann.